

Nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng điều hòa không mát

Trong quá trình sử dụng điều hòa chắc hẳn bạn đã gặp phải tình trạng điều hòa bật nhưng không mát, gây ra sự khó chịu và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của các thành viên trong gia đình. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng trên là gì? Và khắc phục như thế nào? Hãy cùng Điện tử điện lạnh Quang Minh tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Thứ nhất là do điều hòa bị thiếu hoặc hết gas

Hiện tượng thiếu hoặc hết gas có thể do lắp ráp không đúng tiêu chuẩn khiến đường ống dẫn gas bị rò rỉ hoặc đơn giản là chúng ta sử dụng lâu ngày không nạp gas làm lượng gas không đủ làm lạnh không khí. Khi điều hòa hết gas những biểu hiện thường thấy là tuyết bám trên van ống nhỏ của dàn lạnh, và dòng điện hoạt động thấp hơn so với định mức ghi trên máy. Những dòng sản phẩm điều hòa đời mới thường tự động tắt máy sau 10-15 phút và báo lỗi.

Cách khắc phục: Khi gặp tình trạng trên quý khách nên gọi đến trung tâm bảo trì, bảo dưỡng có uy tín để được hỗ trợ kịp thời; tốt nhất nên kiểm tra, nạp gas điều hòa định kỳ 6 tháng 1 lần để máy luôn hoạt động tốt.

Thứ hai là do lưới lọc của dàn nóng và dàn lạnh bị bám bẩn

Việc không vệ sinh lưới lọc thường xuyên khiến lưới lọc bị bám đầy bụi bẩn, điều hòa hút gió vào và đẩy gió ra ít hơn nhưng công suất tiêu thụ lại cao hơn lúc bình thường. Như vậy, lượng điện năng tiêu thụ cao hơn, gây tiếng ồn nhiều hơn nhưng không mang lại hiệu quả làm lạnh tốt.

Cách khắc phục: Nên vệ sinh lưới lọc định kỳ 6 tháng một lần. Nhất là đối với những gia đình miền Bắc, cần tổng vệ sinh máy trước khi bước vào mùa hè để đảm bảo điều hòa đạt được hiệu quả làm mát tối ưu.



Kiểm tra, xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng điều hòa không mát

Thứ ba là do máy nén bị hỏng

Máy nén (lốc máy) là một bộ phận quan trọng đối với điều hòa, khi máy nén hỏng điều hòa vẫn hoạt động bình thường nhưng không khí thổi ra từ máy không được làm mát. Sẽ có rất nhiều nguyên nhân gây hư hỏng máy nén, như mất nguồn cấp, lỗi mạch điều khiển,...Lốc máy là một bộ phận quan trọng đối với điều hòa, khi máy nén hỏng điều hòa vẫn hoạt động bình thường nhưng không khí thổi ra từ máy không được làm mát.

Thứ tư là do hỏng tụ điện, bảng mạch

Khi tụ điện, bảng mạch bị hỏng, điều hòa sẽ trở thành một chiếc quạt gió thông thường. Nguyên nhân của sự cố này thường do điều hòa hoạt động quá tải, hay điều hòa được duy trì ở nhiệt độ quá thấp (dưới 20 độ C) liên tục trong thời gian quá dài.

Cách khắc phục: chúng ta cũng không có cách nào khác là liên hệ với trung tâm bảo trì để được thay mới tụ điện, bảng mạch. Nhưng nếu muốn tránh gặp phải sự cố hư hỏng tụ, chúng ta có thể lưu tâm việc chỉ duy trì điều hòa ở mức nhiệt độ từ 25-27 độ C. Ngoài ra vệ sinh bảng mạch thường xuyên, ngăn chặn kịp thời côn trùng, nhện làm tổ cũng giảm thiểu nguy cơ gây chập cháy bảng mạch.



Kỹ thuật của Điện tử điện lạnh Quang Minh sửa chữa điều hòa tại nhà khách hàng

Thứ năm là do quá tải điện

Vào mùa hè nhu cầu sử dụng điện của các gia đình tăng cao thường gây nên hiện tượng quá tải ở nhiều khu vực. Nguồn điện yếu, không ổn định khiến lõi máy bị nóng lên, khả năng làm lạnh kém hoặc dừng hoạt động. Vì thế nếu có thể, vào những ngày nắng nóng chúng ta sử dụng thêm một ổ áp để ổn định nguồn điện cấp cho điều hòa, đảm bảo điều hòa luôn hoạt động tốt đáp ứng kịp thời nhu cầu giải nhiệt của gia đình.

Và nguyên nhân cuối cùng là do điều hòa bị chảy nước

Điều hòa khi bị chảy nước trong thời gian dài sẽ hình thành một lớp rêu trên đường ống thoát nước, gây tắc nghẽn làm nước không thể thoát ra ngoài, từ đó khả năng làm lạnh của điều hòa cũng giảm đáng kể.

Khi đó hãy liên hệ ngay với trung tâm bảo trì để được vệ sinh hoặc thay mới ống thoát nước. Lưu ý, ống dẫn nước đủ độ dốc thì nước mới dễ dàng thoát ra ngoài.

Với những chia sẻ trên của **Điện tử điện lạnh Quang Minh** chắc hẳn quý khách hàng đã có thêm những thông tin cần thiết để có thể tự khắc phục và [sửa chữa điều hòa](#) khi gặp phải tình trạng điều hòa không mát. Còn nếu quý khách không thể tự khắc phục được thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline: **0386 535 288 - 0963 032 326**. Với dịch vụ [sửa điều hòa tại nhà](#), Quang Minh sẽ cử kỹ thuật đến tận nơi để kiểm tra, xác định nguyên nhân và sửa chữa điều hòa trong thời gian nhanh nhất với chất lượng tốt nhất.

Tags: [sửa chữa điều hòa](#), [sửa điều hòa tại nhà](#)

Xem thêm: [Dấu hiệu, nguyên nhân và cách khắc phục khi điều hòa bị hết gas](#)