

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM SET FREE HITACHI (VRF SYSTEM)

Vận Hành Hệ Thống Theo Các Chế Độ Làm Lạnh, Quạt, Sấy.

A. Trước khi vận hành hệ thống yêu cầu tuân thủ theo các nguyên tắc sau đây:

1. Phải cung cấp nguồn điện cho hệ thống ít nhất là 12 giờ trước khi vận hành nếu hệ thống đã ngưng hoạt động trong một thời gian khá dài. Không nên khởi động hệ thống ngay lập tức sau khi cấp điện bởi vì khi đó máy nén chưa được gia nhiệt tốt.
2. Phải đảm bảo dàn nóng không bị đóng tuyết bên ngoài. Nếu đóng tuyết phải xả tuyết (dùng trong mùa đông).
3. Trước khi vận hành phải kiểm tra quạt dàn nóng xem có bị cản trở hay không, phải đảm bảo quạt dàn nóng không bị cản trở bởi những vật cản thông thường.
4. Phải đảm bảo các dàn nóng và các dàn lạnh đều đã được cấp nguồn điện ổn định.

B. Trình tự vận hành như hệ thống lạnh Set Free sau :

1. Bật công tắc nguồn dàn nóng (MCCB).
2. Bật công tắc nguồn dàn lạnh (MCB) khi đó remote sẽ hiển thị chữ A/C.
3. Nhấn công tắc MODE để chọn chế độ vận hành : Làm lạnh hoặc Gia nhiệt, Quạt hoặc Sấy.
4. Sau đó nhấn công tắc RUN / STOP, đèn remote sẽ đỏ, hệ thống tự động vận hành.
5. Cài đặt NHIỆT ĐỘ bởi công tắc TEMP.
6. Cài đặt TỐC ĐỘ QUẠT bởi công tắc FAN SPEED.
7. Cài đặt HƯỚNG ĐẢO GIÓ bởi công tắc AIR LOUVER DIRECTION.
8. Cài đặt THỜI GIAN VẬN HÀNH bởi công tắc TIMER.
9. Không nên nhấn công tắc CHECK và RESET vì công tắc này chỉ dùng cho việc bảo trì khi bảo trì.

**10. ĐỂ HIỂU THÊM CHI TIẾT VỀ CÔNG TÁC VẬN HÀNH VUI LÒNG
THAM KHẢO TECHNICAL CATALOG SET- FREE I & II**

C. Trình tự tắt hệ thống như sau :

1. Tắt công tắc RUN / STOP của remote, đèn remote sẽ tắt, hệ thống tự động tắt.
Lưu ý là tắt các remote trước.
2. Tắt công tắc nguồn dàn lạnh (MCB).
3. Tắt công tắc nguồn dàn nóng (MCCB).
4. Hệ thống ngừng hoạt động.