


HƯỚNG DẪN LÀM BẦY NƯỚC XẢ CHO AHU / FCU



H_b : chiều cao bẫy nước, phụ thuộc vào phụ kiện, nên làm thấp nhất có thể

H : chiều cao cần thiết, $H > H_q$

H_q : cột áp quạt, mmH₂O